

GARANTÍA

Descripción: Secadora Automática
Modelo: LDM27IIB

KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

a) Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Nota: Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.

b) La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o importador.

c) El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.

d) En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.

e) Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas de las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.

Nota: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO: _____ MARCA: _____

MODELO: _____ No. DE SERIE: _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

CALLE Y NÚMERO: _____ COLONIA O POBLADO: _____

CIUDAD/CÓDIGO POSTAL: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

SELLO Y FIRMA: _____

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES		
Para mayores informes sobre un centro de servicio autorizado cercano a su domicilio visite nuestro sitio de internet:		
www.koblenz.com.mx		
o llame sin costo al: 01 800 849 4711		
Edo. de México	Av. Ciencia No. 28, Fraccionamiento Industrial Cuamatta, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730	01-800-849-4711 (55)58-64-03-00


KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Av. Ciencia No. 28, Fraccionamiento Industrial Cuamatta
Cuautitlán Izcalli Edo. de México,
C.P. 54730; Tel. (55) 5864-0300



Lea este

IMPORTANTE MANUAL DE OPERACIÓN

Antes de conectar su secadora



SECADORA AUTOMÁTICA

Modelo: LDM27IIB




































Índice

Diagrama eléctrico.....	1
Características eléctricas nominales.....	1
Especificaciones.....	1
Seguridad y precauciones.....	2
Instalación.....	6
Conozca su producto.....	6
Identificación de las partes.....	6
Herramientas y piezas necesarias en la instalación.....	7
Requisitos básicos.....	7
Requisitos de tuberías.....	7
Requisitos de ubicación.....	9
Pasos de instalación.....	13
Reversibilidad de la puerta.....	15
Operación.....	16
Panel de control.....	16
Secar una carga de ropa.....	17
Cargas recomendadas.....	18
Limpieza del filtro.....	20
Consejos especiales para secar.....	21
Mantenimiento.....	22
Cuidado y mantenimiento.....	22
Solución de problemas.....	23
Apéndice.....	25
Gráfico del cuidado de tejidos.....	25
Garantía.....	26

Apéndice

Gráfico del cuidado de tejidos

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. Las etiquetas de la prenda incluye símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza en seco cuando sea necesario. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las instrucciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado		Instrucciones Especiales		Símbolos de advertencia para el lavado	
	Normal		Secar colgado / Secar tendido		No Lavar
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas		Secado del goteo		No Retorcer
	Suave / Delicadas		Secar en posición horizontal		No Blanqueador
	Lavado a manos	Configuración de calor			No utilizar secadora
Temperatura del agua **			Alta		Sin vapor (agregado a la plancha)
	Caliente		Medio		No Planchar
	Cálida		Baja	Lavar en seco	
	Fría		Cualquier calor		No Lavar En Seco
Blanquear			Sin calor / Aire		Secar colgado / Secar tendido
	Blanquear (cuando sea necesario)	Secado con plancha o temperaturas del vapor			Secar colgado / Secar tendido
	Sólo sustancia sin cloro (color-seguro) / Blanquear (cuando sea necesario)		Alta		Secado del goteo
	Ciclo de secado de tambor		Medio		Secado tendido
Normal			Baja		
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas		Para lana lavable a máquina. Las cargas deben tener menos de 3.6 kg		
	Suaves / delicadas				

** El número de puntos representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para caliente es de 105° - 125°F / 41° - 52°C, para calido es de 85° - 105°F / 29° - 41°C y para fría es de 60° - 85°F / 16° - 29°C.

Seguridad y Precauciones

Precauciones básicas

ADVERTENCIA: Para su seguridad, la información de este manual debe ser observada para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro electrodoméstico.
- **QUE HACER SI HUELE A GAS:**
 - No trate de encender ningún aparato.
 - No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono.
 - Evacúe a todas las personas de la habitación, edificio o área.
 - Llame inmediatamente a su proveedor de gas usando el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
 - Si no puede localizar al proveedor de gas, llame a los bomberos.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico calificado, llame al Centro de Servicio más cercano.

Para reducir el riesgo de incendio o explosión



ADVERTENCIA

- No seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o manchados con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que pueden encenderse o explotar. Cualquier material que haya estado en contacto con solventes de limpieza o líquidos o sólidos inflamables no se debe colocar en la secadora hasta que se hayan eliminado todos los rastros de estos líquidos o sólidos inflamables y sus vapores.
- Existen muchos artículos altamente inflamables en los hogares, tales como la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, algunos limpiadores líquidos, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera.
- No seque artículos que contengan goma espuma (puede estar etiquetada como espuma de látex) o materiales de textura similar a la goma bajo el estado de calentamiento. Estos materiales bajo ciertas circunstancias, pueden provocar incendios por combustión espontánea.

Solución De Problemas

Compruebe estas soluciones si su secadora ...

Si su secadora tiene algún problema, puede revisar las soluciones que se indican a continuación antes de realizar una llamada de servicio. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

Problemas	Solución
La secadora no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que la puerta está cerrada con traba. - Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado a una toma de corriente eléctrica. - Compruebe los disyuntores y fusibles de la casa. - Pulse el botón Inicio / Pausa de nuevo si se abre la puerta durante el ciclo.
La secadora no calienta.	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe los disyuntores y fusibles de la casa. - Seleccione una configuración de calor, excepto la de "secado sin calor" y la opción de temperatura no esté en "Sin calor" - Verifique que el suministro de gas esté conectado. - Limpie el filtro de pelusas y el tubo de escape. - La secadora puede haber pasado al proceso de enfriamiento del ciclo.
No seca.	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe todo lo anterior, además: - Asegúrese de que el cople mariposa fuera de la casa se pueda abrir y cerrar libremente. - Revise el sistema de escape para ver si hay acumulación de pelusa. Los ductos deben inspeccionarse y limpiarse anualmente. - Use un ducto de 4" de escape de metal rígido. - No sobrecargue. 1 carga de lavado = 1 carga de secado. - Separe los artículos pesados de los livianos. - Los artículos grandes y voluminosos, como mantas o edredones pueden requerir re-acomodo para asegurar un secado uniforme. - La carga puede ser demasiado pequeña como para secarse correctamente. Añadir unas toallas.
La secadora es ruidosa.	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe la carga de objetos como monedas, botones flojos, clavos, cierres rotos, etc. quítelos a tiempo. - Es normal oír encenderse y apagarse la válvula de gas o el ciclo de elemento de calefacción de la secadora durante el ciclo de secado. - Asegúrese de que la secadora esté correctamente nivelada tal como se indica en las instrucciones de instalación. - Es normal que la secadora emita un zumbido debido a la alta velocidad del aire que se mueve a través del sistema de tambor y de escape de la secadora.
Las ropas se secan de forma desigual.	<ul style="list-style-type: none"> - Es posible que las costuras, los bolsillos y otras áreas resistentes similares no estén completamente secos, cuando el resto de la carga ha alcanzado el nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Seleccione el ajuste Muy Seca si se desea. - Si un artículo pesado se seca con una carga de peso ligero, tal como una toalla con sábanas, es posible que el artículo pesado no esté completamente seco cuando el resto de la carga ha alcanzado el nivel de secado seleccionado. Separe los artículos pesados de los artículos livianos para obtener mejores resultados.
Se apaga antes de que la carga esté seca.	<ul style="list-style-type: none"> - La carga de la secadora es demasiado pequeña. Añada más prendas o algunas toallas y reinicie el ciclo. - La carga de la secadora es demasiado grande. Retire algunas prendas y vuelva a encender la secadora.

Mantenimiento

Cuidado y mantenimiento

• Panel de control

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- No pulverice limpiadores directamente sobre el panel.
- El acabado del panel de control puede ser dañado por algunos líquidos de pretratamiento de ropa y productos quitamanchas. Aplique dichos productos lejos de la secadora y limpie el líquido derramado o el rocío inmediatamente.

• Tambor de acero inoxidable

- Para limpiar el tambor de acero inoxidable, use un paño húmedo con un limpiador suave, no abrasivo, adecuado para superficies de acero inoxidable.
- Retire los residuos del limpiador y seque con un paño limpio.

• Exterior de la secadora

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- Proteja la superficie de objetos afilados.
- No coloque objetos pesados o afilados ni tampoco el paquete de detergente sobre la secadora. Manténgalos apartados o en una caja de almacenamiento independiente. Esto puede rayar o dañar la cubierta superior de la secadora.
- Como toda la secadora tiene un acabado de alto brillo, la superficie puede ser rayado o dañado.
- Evite rayar o dañar la superficie cuando se utiliza la secadora.

• Sistema de escape de la secadora

- Tiene que ser inspeccionado y limpiado anualmente para mantener un rendimiento óptimo.
- El cople mariposa exterior debe limpiarse con más frecuencia para asegurar un funcionamiento adecuado.

Seguridad y Precauciones









Precauciones básicas

Este manual contiene información importante sobre la instalación, el uso y el cuidado de este electrodoméstico. Por favor, lea atentamente este manual antes de la instalación y el funcionamiento de esta máquina para evitar daños personales y materiales.

LO QUE TIENE QUE SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias e instrucciones de seguridad importantes de este manual NO cubren todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado al instalar, mantener y operar la secadora.

IMPORTANTES SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

	ADVERTENCIA	Esto indica que los peligros o prácticas peligrosas pueden causar lesiones personales graves o la muerte. Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar la secadora, SE DEBEN seguir las precauciones básicas de seguridad.
	PRECAUCIÓN	Esto indica que los peligros o prácticas poco seguras pueden causar menores lesiones personales o daños materiales.
		Este gráfico representa CAUSA ATENCIÓN y las precauciones detalladas se mostrarán en el lado del gráfico  .
		Este gráfico representa OPERACIONES PROHIBIDAS y los ítems prohibitivos detallados se mostrarán en el lado del gráfico  .
		Este gráfico representa EJECUCIONES PROHIBIDAS y elementos detallados de las ejecuciones prohibidas se mostrarán dentro de la gráfica  .



ADVERTENCIA

- La instalación de la secadora de ropa debe ser realizada por un técnico autorizado. Instale la secadora de ropa de acuerdo a las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale la secadora de ropa con materiales de plástico flexibles para la ventilación.
- Si se instala alguna tubería de metal flexible (tipo lámina metálica), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del electrodoméstico como adecuado para ser utilizado con secadora de ropa. Algunos materiales flexibles de ventilación suelen hundirse, ser aplastados fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

Seguridad y Precauciones

Precauciones básicas



ADVERTENCIA

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Use este aparato sólo para los fines que se describen en este manual de usuario.
3. Antes de usar, la secadora debe ser instalada correctamente como se describe en este manual.
4. Siga SIEMPRE las instrucciones de cuidado de las telas proporcionadas por el fabricante de la prenda.
5. No seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapores que pueden encenderse o explotar.
6. No utilice la secadora para secar la ropa que pueda tener restos de sustancias inflamables, como aceite vegetal, aceite de cocina, aceite de carro, productos químicos inflamables, diluyentes, etc., o cualquier cosa que contenga cera o productos químicos, como trapeadores y limpieza de la ropa. Las sustancias inflamables pueden hacer que la tela se prenda por sí misma.
7. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
8. No permita que los niños jueguen sobre o dentro del aparato. Es necesario vigilar de cerca a los niños cuando el aparato se usa cerca de ellos. Antes de que el aparato sea desechado, quite la tapa de la lavadora o la puerta del compartimiento de secado.
9. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
10. No meta la mano dentro del aparato cuando el tambor está en movimiento.
11. No instale ni almacene la secadora en donde estará expuesta a la intemperie o temperaturas bajo cero.
12. No juegue con los controles.
13. No repare o reemplace ninguna pieza del aparato ni intente ningún servicio a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas de reparación del usuario que usted entienda y tenga la habilidad de hacerlo.
14. Mantenga el área debajo y alrededor de sus electrodomésticos libres de materiales combustibles (pelusas, papel, trapos, etc.), gasolina, productos químicos y otros vapores y líquidos inflamables.
15. Cierre la llave de paso del gas y desconecte la secadora si la máquina no se utilizará por un período prolongado, como durante las vacaciones.
16. El material de empaque puede ser peligroso para los niños. ¡Existe un riesgo de asfixia! Mantenga todos los empaques lejos de los niños.
17. Siempre revise el interior de la secadora por si acaso hay objetos extraños antes de cargar la ropa. Mantenga la puerta cerrada cuando no esté en uso.
18. No utilice suavizantes ni productos para eliminar la estática a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante o del producto.
19. Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
20. Mantenga el área alrededor de la abertura de escape y las áreas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.

Operación

Consejos especiales para secar

Por favor, siga las instrucciones de cuidado o las instrucciones del fabricante para secar artículos especiales. Si las instrucciones de la etiqueta de cuidado no están disponibles, utilice la siguiente información como guía.

Ítems	Guía del secado
Cubrecamas y bufandas	- Siga las instrucciones de la etiqueta o seque en el ciclo Voluminoso. - Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla. - Puede requerir re-acomodo para asegurar un secado uniforme.
Mantas	- Use el ciclo Normal y seque una sola manta por carga para conseguir mejor funcionamiento de la secadora. - Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla. - Puede requerir reposicionamiento para asegurar un secado uniforme.
Cortinas y cortinajes	- Use el ciclo Casual, la temperatura media y menos seca para ayudar a minimizar las arrugas. - Seque estos artículos en cargas pequeñas para obtener mejores resultados.
Pañales de tela	- Use el ciclo Normal de alta temperatura para pañales esponjosos.
Artículos con relleno de plumas (chaquetas, sacos de dormir, mantas, etc.)	- Use el ciclo Normal con la temperatura media. - Agregue un par de toallas secas para acortar el tiempo de secado y absorber la humedad.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	- Use el ciclo "Secado sin calor" ADVERTENCIA: Secar un artículo de espuma con calor puede dañarlo o provocar un incendio.
Almohadas	- Utilice el ciclo Normal. - Agregue un par de toallas secas y un par de calcetines limpios para ayudar a la acción del tambor y secar el artículo. NO seque almohadas de ceiba o de espuma en la secadora. Usted puede secar estos artículos en la secadora, siempre y cuando se utilice el ciclo de secado sin calor.
Plásticos (cortinas de baño, cubiertas de muebles al aire libre, etc.)	- Use el ciclo de Secado sin calor o el ciclo de Tiempo de secado con temperatura baja o muy baja. - Ajuste de temperatura baja dependiendo de las instrucciones de la etiqueta.

Productos que NO DEBEN secarse:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, tapices, etc.)
- Lanas, salvo que se recomiende en la etiqueta.
- Artículos impregnados o empapados con aceites vegetales o aceite de cocina.

Operación

El secado de una carga de ropa

• Seguro para Niños



Esta función es útil para evitar que los niños jueguen con la secadora.

- Mantenga pulsado el botón "Temperatura" y el de "Secado" simultáneamente durante 3 segundos para activar esta función. La luz roja de "Seguro para niños" se encenderá.
- Mantenga pulsado de nuevo el botón "Temperatura" y el de "Secado" simultáneamente durante 3 segundos para desactivar esta función. La luz de "Seguro para niños" se apagará.
- Cuando se activa esta función, todas las funciones estarán inactivas, excepto el botón "Encendido/Apagado" y función DESACTIVAR arriba.
- Usted puede encender la secadora para configurar esta función y después apagarla. Cuando lo haga, incluso si la secadora está encendida, aún no puede comenzar antes de que la función de "Seguro para niños" esté desactivado.
- Esta función se cancelará automáticamente si la unidad está desconectada, es decir si se desenchufa la secadora, o la fuente de alimentación está fuera de servicio, etc.


• Alarma



- Cada vez que se pulsa un botón, la secadora emitirá un pitido.
- Cuando la secadora termina un ciclo completo, sonará 6 veces.
- Puede detener el pitido al pulsar el botón "Alarma" con la luz verde.
- Para reanudar el pitido, pulse el botón de nuevo con la luz apagada.

Nota: El pitido no se puede detener cuando la unidad está en estado de error. Usted puede apagar la unidad para detener el sonido en estado de error.

Limpeza del filtro



Es muy recomendable limpiar el filtro de pelusas después de cada carga.

- Para acortar el tiempo de secado.
- Para operar de manera más eficiente la energía.



No haga funcionar la secadora sin el filtro de pelusa en su lugar.

Seguridad y Precauciones

Precauciones básicas



ADVERTENCIA

21. El interior de la secadora y el ducto de escape deben ser limpiados periódicamente por personal técnico calificado.
22. No coloque los objetos expuestos a aceite de cocina en su secadora. Los artículos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría causar que una carga se inflame.
23. Conecte la secadora a un contacto de 127 V~ 60 Hz.
Importante: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.
24. Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños de forma irregular duros y materias extrañas, es decir, monedas, cuchillos, alfileres, etc. Estos objetos podrían dañar la secadora.
25. Las fugas de gas pueden ocurrir en su sistema, que resultará una situación peligrosa.
Es posible que la fuga de gas no sea detectada únicamente por el olor.
26. Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas.

Precauciones básicas



PRECAUCIÓN

1. No se siente encima de la secadora.
2. No seque la ropa con hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado o sólido.
3. Instale y use el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. No coloque objetos en la secadora que se han impregnado o empapado con aceite vegetal o aceite de cocina. Incluso después del lavado, estas prendas pueden contener cantidades significativas de estos aceites.
5. Aceite residual en la ropa puede incendiarse espontáneamente. La posibilidad de combustión espontánea se aumenta cuando los artículos que contienen aceite vegetal o aceite de cocina son expuestos al calor. Fuentes de calor como la secadora pueden calentar estas prendas, lo que permite producirse una reacción de oxidación en el aceite.
6. La oxidación genera calor. Si este calor no puede escaparse, las prendas pueden calentarse lo suficiente como para prenderse fuego. Amontonar, apilar o almacenar este tipo de prendas puede impedir que se escape el calor y pueden crear un peligro de incendio.
7. Tenga cuidado de que los dedos de los niños no queden atrapados en la puerta al cerrarla. Esto puede resultar en lesiones.

Instalación

Conozca su producto

- Desempaque la secadora y compruebe que no haya daños en el envío. Compruebe que ha recibido todos los elementos que se muestran a continuación.
- Para evitar lesiones personales o tensión eléctrica, use guantes protectores siempre para levantar o transportar la unidad.



El material de empaque puede ser peligroso para los niños. Guarde todo el material de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.


Identificación de las partes

Panel de control

Gabinete

Orificio de ventilación a la izquierda (Opcional)


Pata ajustable (Cuatro patas)



Puerta

Filtro

Cable de alimentación especialmente para secadora a gas



Entrada de gas

Secadora a Gas

Operación

El secado de una carga de ropa

• PASO 4: Establecer una carga con retardo

Nota: Puede omitir este paso si no desea esta función.



- Puede establecer un período de tiempo en horas para retrasar su proceso de secado.
- Pulse el botón **"Retardo"** una vez para entrar en la configuración de inicio de retardo para la configuración inicial con la luz **"Retardo"** parpadea intermitentemente.
- Cada vez que pulse el botón **"Retardo"**, el tiempo de inicio de retardo en horas mostradas cambiará en secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y se seleccionará el ciclo.
- O puede mantener pulsado el botón de **"Retardo"** para ajustar rápidamente el tiempo de secado hasta que aparezca la hora deseada.
- Seleccione el tiempo de inicio de retardo deseado. La luz retardo estará encendida.
- Cuando se muestra "24", presione el botón **"Retardo"** una vez más para cancelar la función.

Notas:

- Si no se pulsa cualquier botón en 3 segundos cuando se está configurando el tiempo de retardo del comienzo, la secadora volverá al ciclo y opción de ajuste con el tiempo restante mostrado con la luz **"Retardo"** encendida. Pulse el botón **"Retardo"** de nuevo y entrará de nuevo la interfaz para ajustar el retardo con la luz de "Retardo" parpadea intermitentemente.
- Si desea cambiar la configuración de su ciclo cuando está configurando el tiempo de inicio de retardo, simplemente gire la perilla o pulse los botones de opción correspondiente. La pantalla mostrará el tiempo restante para el programa seleccionado con la luz de **"Retardo"** encendida.
- En cualquier momento, si pulsa el botón **"Retardo"**, la pantalla mostrará la hora de inicio del retraso fijado con una hora más.
- **La hora de inicio de retardo no se puede cambiar después de que el aparato comience a excepción de apagar la unidad.**

• PASO 5: Encienda la secadora

Es el momento de comenzar a utilizar su secadora.




- Si ha establecido el tiempo de retardo de inicio deseada, la luz de **"Retardo"** estará encendida y su secadora comenzará a contar el tiempo de inicio diferido.
- Si usted no tiene ninguna configuración de inicio diferido o el tiempo de retardo de arranque se ha terminado, la unidad comenzará el programa seleccionado. La luz correspondiente del proceso parpadeará en consecuencia.



Notas:

- Usted puede pulsar el botón **"Encendido/Apagado"** para apagar su secadora y luego pulse de nuevo para encenderla para cancelar la función de inicio diferido.
- Cuando lo haga, esto va a reiniciar su programa de ajuste.
- Cada vez que abra la puerta, se debe presionar el botón **"Inicio/Pausa"** para reanudar la operación.

• PASO 6: Descarga tu ropa



- La luz de **"Limpieza de filtro"** en la barra de proceso parpadeará cuando su carga de ropa se ha acabado.
- La secadora sonará 6 veces después de los ciclos realizados.
- Debe limpiar el filtro después de cada carga una vez que se descarga la ropa. Para más detalles, consulte la página 20.

Cargas recomendadas

El secado de una carga de ropa

Ciclo	Tipo de tela	Nivel de sequedad	Temperatura	Retardo	Anti-arrugas	Favorito	Ajuste de tiempo	Tiempo preajustado (a gas)	Cantidad Máxima
Normal	Algodón debajo del lino desgaste	Muy seco	Alta	●	●	●		50min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Delicados	Artículos sensibles	Muy seco	Baja	●	●	●		34min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Casual	Tejidos de punto de algodón telas sintéticas libres de arrugas	Muy seco	Media	●	●	●		27min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Toallas	Toallas Algodones pesados	Muy seco	Alta	●	●	●		58min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Sanitizado	Cubre camas	Muy seco	Alta	●	●	●		60min	
		Húmedo							
Trabajo pesado	Jeans Pantalones de pana Ropa de trabajo	Muy seco	Alta	●	●	●		62min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Voluminoso	Mantas Sábanas Bufandas	Muy seco	Media	●	●	●		62min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Secado rápido		Muy seco	Alta	●	●	●		30min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Tiempo Secado		Muy seco	Alta	●	●	●		40min	
		Más seco							
		Normal							
		Menos seco							
Secado sin calor		Muy seco	Sin calor	●	●	●		20min	
		Húmedo							

* Tabla en gris es un ajuste inicial. Los puntos son todas las funciones opcionales que puede seleccionar.

Recomendaciones del tamaño de la carga:
Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones de tamaño de carga húmeda indicadas para cada ciclo.

Pequeña carga: Llene el tambor de la secadora con 3-4 prendas, no más de un 1/4 completo.

Carga mediana: Rellene el tambor de la secadora hasta aproximadamente 1/2 de su capacidad.

Carga grande: Rellene el tambor de la secadora hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad. No sobrecargue. Es necesario que las prendas puedan dar vueltas con libertad.

Instalación

HERRAMIENTAS requeridas durante la instalación.




Pinzas




Desarmador plano



Nivelador




Cuchillo de corte




Llave



Cinta adhesiva



Llave para tubo o Stilson



Desarmador Phillips

Requisitos básicos

Asegúrese de que tiene todo lo necesario para la correcta instalación.

- Se requiere un TOMACORRIENTE CONECTADO A TIERRA. Consulte la sección "Requisitos eléctricos" en la página 11.
- LÍNEAS DE GAS
- El SISTEMA DE ESCAPE debe ser de metal rígido o ducto flexible de drenaje con paredes de metal rígido.

Requisitos de tuberías.



ADVERTENCIA

1. Utilice ducto de aluminio rígido o de acero galvanizado rígido de 4 pulgadas (10,2 cm) de diámetro.
2. No utilice un ducto más pequeño.
3. Ductos de diámetro de más de 10,2 cm, pueden ocasionar una mayor acumulación de pelusa.
4. Se debe quitar la pelusa con regularidad.
5. Si un ducto de metal flexible tiene que ser utilizado, utilice el tipo con un recubrimiento de metal resistente. No utilice un ducto flexible con un recubrimiento delgado. Puede resultar una obstrucción grave si el ducto de metal flexible se dobla bruscamente.
6. Nunca instale ningún tipo de ducto flexible en paredes, techos u otros espacios ocultos.
7. Mantenga el ducto de escape lo más recto y corto posible.
8. Asegure las uniones con cinta adhesiva. No use tornillos.
9. Los ductos flexibles de plástico se pueden enroscar, torcer, perforarse, reducir el flujo de aire, prolongar el tiempo de secado y afectar el funcionamiento de la secadora.
10. Sistemas de ventilación más largos de lo recomendado pueden prolongar el tiempo de secado, afectar el funcionamiento de la máquina y recoger la pelusa.
11. El ducto de escape debe terminar con un cople mariposa y con un amortiguador de giro para evitar el reflujo de aire y la entrada de animales. Nunca utilice un cople mariposa con un amortiguador magnético.
12. El cople mariposa debe tener al menos 30.5 cm de espacio libre entre la parte inferior del cople mariposa y el suelo u otra obstrucción. La abertura del cople mariposa debe apuntar hacia abajo.
13. Nunca instale un filtro sobre la salida de escape.
14. Para evitar la acumulación de pelusa, no conduzca el escape de la secadora directamente a un pozo de luz. No conduzca el escape debajo de una casa.

Instalación

Requisitos de tuberías.



15. Si el ducto de escape tiene que pasar por un área sin calefacción, el ducto debe estar aislado y levemente en declive hacia el cople mariposa para reducir la condensación y la acumulación de pelusa.
16. Inspeccione y limpie el interior del sistema de escape por lo menos una vez al año. Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar.
17. Revise con frecuencia para asegurarse que el amortiguador del cople mariposa se abre y cierra libremente.
18. Compruebe una vez por mes y limpie al menos una vez por año. Nota: Si su ropa no se seca, verifique los ductos para ver si hay obstrucciones.
19. No conduzca el escape de la secadora a la pared, el techo, el espacio de rastreo, o espacio oculto de un edificio, un tubo de gas, o cualquier otro ducto común o chimenea. Esto podría crear un riesgo de incendio causado por la pelusa expulsada por la secadora.
20. No utilice ducto flexible no metálico.

SECADORA ELÉCTRICA A GAS		
Tipo de tapa impermeable		
	Recomendado	Utilice sólo para una instalación de corto alcance
	 4 pulgadas (10.2 cm)	 2.5 pulgadas (6.4 cm)
Nº codos de 90°	Metálico Rígido	Metálico Rígido
0	90 pies(27.4m)	60 pies(18.3m)
1	60 pies(18.3m)	45 pies(13.7m)
2	45 pies(13.7m)	35 pies(10.7m)
3	35 pies(10.7m)	25 pies(7.6m)

Si esta nueva secadora se instala en un sistema de drenaje existente, debe asegurarse de que:

- Que el sistema de drenaje cumpla con todas las normas (sí aplican).
- Que no se utilice un ducto de plástico flexible.
- Inspeccionar y limpiar toda la pelusa acumulada en el interior del ducto existente.
- El ducto no esté abollado o aplastado.
- El amortiguador del cople mariposa se abra y se cierre libremente.

La presión estática en cualquier sistema de escape no deberá ser superior a 0.206 kPa, o sea menos de 0. Esto se puede medir cuando el secador está en función con un manómetro en el punto donde el ducto de escape se conecta a la secadora. Se debe utilizar el estado de ajuste sin calor. El tambor de la secadora debe estar vacío y el filtro de pelusa debe estar limpio.

Operación

Panel de control

12 Seguro para niños

Pulse juntos los botones de secado y temperatura para activar la función de seguro para niños. Pulse de nuevo durante otros 3 segundos para desactivar la función. Todo selección excepto el "Encendido/ Apagado" estará fuera de la función. Para más detalles, consulte la página 20.

13 Botón de temperatura

Pulse el botón para seleccionar la temperatura de secado. **Alta** - para los algodones resistentes o aquellos etiquetados "Tumble Dry".

Media - Para prendas de planchado permanente, telas sintéticas, algodones ligeros, o artículos etiquetados "Tumble Dry Medium".
Baja - Para temperatura inferior a la media utilizada para secar telas sintéticas o de tejido lavable.
Muy Baja - Para los artículos sensibles al calor etiquetados "Tumble Dry Low" o "Tumble Dry caliente".
Sin calor- proporciona sólo el ciclo de aire sin calor.

14 Botón de alarma

Presione una vez para detener el sonido de la alarma. Pulse de nuevo para activar el sonido. Su selección se mantendrá hasta el próximo uso.

Secar una carga de ropa



Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas que usen la secadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

• PASO 1: Encienda el secador




- Pulse el botón "Encendido/Apagado" para encender la secadora.

• PASO 2: Cargue su secadora



- Coloque sólo una carga de ropa en la secadora a la vez.
- Cargas mixtas de telas pesadas y ligeras se secan en forma diferente, lo que puede ocasionar que las telas livianas estén secas mientras que las telas pesadas queden húmedas al final del ciclo de secado.
- Agregue una o más prendas similares en la secadora cuando sólo una o dos prendas necesitan secado. Esto mejora la acción giratoria y la eficiencia del secado.
- La sobrecarga restringe la acción giratoria, que provocará un secado disparejo así como la formación excesiva de arrugas en algunas telas.

• PASO 3: Seleccione el ciclo apropiado y las opciones para la carga



- Seleccione el ciclo apropiado de selección del ciclo de acuerdo con la tabla de ciclos en la página 18.
- Seleccione la función opcional apropiada en los botones de acuerdo con el cuadro de la página 18.




- Su ciclo favorito de secado

- Una vez que haya ajustado el selector de ciclo y la función opcional, puede presionar el botón "Favorito 1" o "Favorito 2" durante 3 segundos para recordar este ajuste como su ciclo preferido antes de arrancar el producto. La luz al lado del botón parpadeará para confirmar la memoria con pitidos.
- Puede finalizar este paso con sólo presionar el botón "Favorito 1" o "Favorito 2" para finalizar su ciclo preferido o hacer algún cambio adicional.

Operación

Panel de Control



1 Botón de encendido

Pulse una vez para encender la secadora. Presione de nuevo para apagar su secadora. Si la secadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin que ningún botón esté presionado, la unidad se apagará automáticamente.

2 Selector de ciclo

Seleccione su ciclo deseado para el tipo de carga. El ciclo que seleccione determina el control de calor para el ciclo. Los ciclos Normal, Delicados, Casual, Toallas, Sanitizado, Pesado y Voluminoso son ciclos de secado con sensor. Los ciclos de Secado rápido, el Secado en tiempo determinado y Secado sin calor son los ciclos de secado manual. Para más detalles, consulte la página 18.

3 & 9 Favorito 1 & 2

Mantenga pulsado durante 3 segundos para recordar su ciclo favorito de secado. Pulse una vez para cargar la configuración de ciclo favorito.

4 Pantalla digital

La pantalla digital LED mostrará el tiempo restante para el ciclo seleccionado o un código de error si existiera; o el tiempo ajustado en intervalos de 10-90 minutos. El LED mostrará el tiempo de retardo seleccionado al ajustar el tiempo de retardo.

5 Botón de ajuste de tiempo

Este botón funciona sólo para los ciclos manuales. Pulse este botón para cambiar el tiempo de secado que usted prefiera. Seleccione para conseguir el tiempo deseado.

6 Botón anti-arrugas

Presione una vez para sumar el paso anti-arrugas en el programa seleccionado. Presione de nuevo para cancelar la selección.

7 Botón de Inicio/Pausa

Pulse una vez para iniciar el programa. Pulse de nuevo para pausar el programa. No se puede cambiar algún ajuste del ciclo excepto agregar una prenda. Presione una vez más para reiniciar el programa.

8 Luces de estado de ciclo

La luz correspondiente se enciende cuando la secadora está en su programa de secado y el LED de enfriamiento se encenderá cuando la secadora está funcionando en el proceso de enfriamiento. Una vez finalizada la totalidad del programa, la luz "Limpiar el filtro" parpadeará para recordarle que debe limpiar el filtro (para los detalles, consulte la página 20).

10 Botón de retardo

Retrasar el inicio de cualquier ciclo de hasta 24 horas en incrementos de una hora. Las horas mostradas indican el tiempo cuando la secadora comenzará a funcionar.

11 Botón de nivel de secado

Pulse el botón para seleccionar el nivel de secado. Diferente nivel de secado dará lugar a diferente tiempo de secado. Para la ropa que será plachada de forma manual, se debe seleccionar un nivel inferior de secado.

Instalación

Importante para el instalador

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la secadora. Estas instrucciones se deben conservar para futuras referencias.



- El secador no es adecuado para instalarse en una casa móvil.
- Retire la puerta de todos los aparatos desechados para evitar el riesgo de que algún niño sea atrapado y sofocado.


Requisitos de ubicación

La secadora debe estar ubicada en donde haya espacio suficiente en la parte frontal para la carga de la secadora, y espacio suficiente detrás para el sistema de escape.

- Esta secadora está preparada de fábrica con la opción de escape trasero. Para que se drene por la parte inferior o la izquierda, utilice el kit de drenaje accesorio. Las instrucciones se incluyen en el kit.
- Asegúrese de que la habitación en la que se encuentra la secadora tiene suficiente aire fresco. La secadora debe estar ubicada en donde no haya obstrucciones del flujo de aire.

Para secadoras a gas, la limpieza adecuada debe mantenerse como se indica en el manual para asegurarse de que haya el aire adecuado para la combustión y que la secadora se encuentre en buen funcionamiento.


La secadora no debe instalarse ni guardarse en un lugar donde pueda estar expuesta al agua y / o a la intemperie. El área de la secadora debe mantenerlo alejado de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. La secadora produce pelusa combustible. El área alrededor de la secadora debe mantenerse libre de pelusas.



Instalación

Requisitos de ubicación

• Instalaciones de gabinete o armario


 La secadora debe drenarse hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o armario.


- Ningún otro aparato de combustión se debe instalar en el mismo gabinete de la secadora.
- Consulte la sección "Drenaje" a continuación para la instalación del sistema de drenaje.
- Delante del gabinete se debe tener dos aberturas de aire sin obstáculos para un área total mínimo combinado de 72 pulgadas cuadradas (465 centímetros cuadrados) con una distancia mínima de 3 pulgadas (76 mm) en la parte superior e inferior. Una puerta con un espacio libre equivalente es aceptable.

- Los espacios libres mínimos entre la secadora y paredes adyacentes u otras superficies son:


En ambos lados	1 pulg / 2.5cm
En la parte trasera	5 pulg / 12.7cm
En la parte superior	11 pulg / 27.9cm
En la parte delantera	2 pulg / 5.1cm

• Drenaje

 La secadora no se debe drenar a una chimenea, una pared, un techo, un ático, un espacio de rastreo o el espacio oculto de un edificio.

 El secador tiene que drenar hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un closet o armario.

Conducir el escape de la secadora al exterior evitará gran cantidad de pelusa y humedad que se pueda acumular.

 **NUNCA USE UN DUCTO FLEXIBLE DE PLÁSTICO O QUE NO SEA DE METAL** Si su red de ductos existente es de plástico y no es de metal o es inflamable, reemplazarlo con metal.

Utilice únicamente un ducto de drenaje de metal que no sea inflamable para asegurar la contención del calor del aire de escape y la pelusa.

Consulte la sección "Requisitos de Tuberías" en la página 8 de la longitud máxima del ducto y número de curvas.


- Todas las secadoras deben tener un drenaje con salida hacia el exterior.
- No monte el ducto con tornillos u otros medios de fijación que se extiendan dentro del ducto y atrapen pelusa.
- El ducto de escape debe ser de 4 pulgadas (102 mm) de diámetro.
- La longitud total del ducto flexible de metal no debe superar 2,4 metros.

Instalación

Pasos de instalación

Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un accesorio adicional para conectar el extremo de rosca hembra de 3/4" (1.9cm) de un conector flexible al extremo roscado macho de 3/8" (1cm) en la secadora.

Apriete firmemente la tubería de gas sobre las roscas. Abra el suministro de gas.


 Compruebe todas las conexiones de gas para detectar fugas usando una solución jabonosa. Si aparecen burbujas, ajuste las conexiones y vuelva a comprobar. NO use una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.

7. Con un nivelador, coloque su secadora y haga los ajustes necesarios a las patas niveladoras.
8. Asegúrese de que todas las conexiones de gas, de escape y las conexiones eléctricas están completas. Enchufe la secadora.
9. Al principio es posible que el quemador no se encienda debido al aire en la tubería de gas. Permitir que la secadora funcione con la opción de calor purgará el conducto. Si el gas no se enciende en 5 minutos, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas a la secadora se haya conectado. Con el fin de confirmar el encendido de gas, revise el escape de calor.
10. **Verificación final de instalación**
 - Asegúrese de que la secadora está conectada a una toma eléctrica y está conectada debidamente a tierra.
 - La red de ductos de drenaje está conectada y en todas las articulaciones se ha colocado cinta.
 - No ha sido utilizado ningún ducto flexible de plástico
 - Use materiales de ventilación de metal flexible rígido o de paredes rígidas.
 - La secadora está nivelada y apoyada firmemente en el suelo.
 - El gas está conectado y no hay fugas de gas.
 - Encienda la secadora para confirmar que funciona, calienta y se apaga.

Reversibilidad de la puerta.


Su secadora está fabricada para abrir desde izquierda a derecha. Usted puede invertir la dirección (derecha a izquierda) siguiendo los pasos de abajo.


1. Desconecte el cable de alimentación.
2. Retire los cuatro tornillos que unen la puerta con el gabinete.
3. Quite los 12 tornillos que unen la placa de la puerta exterior con la interior.
4. Gire la puerta interior 180 grados.
5. Coloque nuevamente los 12 tornillos que unen ambas puertas.
6. Quite el seguro de la puerta del lado izquierdo y páselo al derecho y viceversa.
7. Coloque los 4 tornillos que unen la puerta con el gabinete en su nueva posición.




Instalación


Pasos de instalación


ADVERTENCIA  Asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente para que extraiga el aire fácilmente.

 Use un ducto de metal rígido de un diámetro de 4 pulgadas (10,2 cm) Cubrir todas las uniones, incluso en la secadora. Nunca use tornillos que atrapan pelusa.





Mantenga los ductos lo más recto posible.

 Limpie todos los viejos ductos antes de instalar su nueva secadora. Asegúrese de que la tapa de ventilación se abra y cierre libremente. Inspeccione y limpie el sistema de drenaje todos los años.




NO restrinja su secadora con un sistema de drenaje defectuoso.

 NO use un ducto flexible de plástico, papel fino, o no metal.



NO utilice ductos innecesariamente largos que tienen muchos codos.

 NO utilice ductos y ventilación abollados u obstruidos.



5. Revise la sección "**Requisitos eléctricos**" en la página 11. ANTES DE PONERLA EN FUNCIONAMIENTO O REALIZAR PRUEBAS, siga las instrucciones de conexión a tierra en la sección "Conexión a tierra" en la página 12.
6. [ÚNICAMENTE MODELOS A GAS]
Revise la sección "**Requerimientos de gas**" en la página 11. Retire la tapa protectora de la rosca de la tubería. Aplique un compuesto de juntas de tuberías o alrededor de 1 ½ "vueltas de cinta de teflón en todas las conexiones roscadas.
 - El material debe ser resistente a la acción de cualquier gas de petróleo.

Instalación

Requisitos de ubicación

• Requerimientos de gas

Utilice sólo el gas natural o LP.

Las secadoras de gas están equipadas con un respiradero de quemador para ser usado con el gas natural. Si usted planea utilizar su secadora con gas LP, se debe convertir para un rendimiento seguro y adecuado por un técnico calificado de servicio.

Se recomienda la línea de suministro de gas a ½" (1.27cm) y debe reducirse para conectar con la línea de gas 3/8" a ½ (1 cm) de la secadora.

Su secadora debe estar desconectada del sistema de tubería de suministro de gas durante cualquier prueba de presión del sistema.

Esta secadora debe estar conectada a la tubería de suministro de gas con un conector flexible de gas que cumpla con el estándar para conectores de aparatos de gas.

NO vuelva a utilizar viejas líneas de metal flexible de gas.

- Cualquier compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción de cualquier gas licuado de petróleo.

ENCENDIDO DEL GAS - La secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador.
No hay piloto de quema constante.

• Requisitos eléctricos

Se recomienda un circuito derivado individual (o separado) que sirve únicamente a su secadora. NO UTILICE NINGÚN CABLE DE EXTENSIÓN.

Modelos de gas -

Se requiere el servicio eléctrico aprobado de 127 V~, 60 Hz, con un fusible de 15 A.

Instalación

Requisitos de ubicación

Modelos de gas

- Su secadora tiene un cable con un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra.
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y órdenes locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora - si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un nuevo tomacorriente por un electricista calificado.
- Nunca conecte el cable de tierra a las líneas de plástico de plomería, líneas de gas o tuberías de agua caliente.

Conexión a tierra

La secadora debe estar conectada a tierra. En caso de un mal funcionamiento o alguna avería, la puesta a tierra del producto reducirá el riesgo de descarga eléctrica porque ofrece una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.

Instalación

Requisitos de ubicación

El diagrama de cableado se encuentra en la placa trasera de la unidad.



- La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede resultar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si tiene dudas en cuanto a si la secadora está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe provisto con la secadora - si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un nuevo tomacorriente por un electricista calificado.
- Para prevenir el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la conexión a tierra, deberá ser hecha de acuerdo a los códigos locales.
- Es su responsabilidad de proveer los servicios eléctricos adecuados para su secadora.

Piezas de repuesto y accesorios

Si su secadora necesita repuestos o accesorios, póngase en contacto con el distribuidor donde compró la secadora o en el centro de atención al cliente de **KOBLENZ al 01 800 849 4711**

Pasos de instalación

Para la correcta instalación, le recomendamos que contrate a un instalador calificado.

1. Mueva la secadora a un lugar adecuado para la instalación. Considere instalar la secadora a lado de la lavadora, para permitir el acceso a las conexiones de gas, eléctricas y de escape. Coloque dos de los cojines superiores de cartón en el suelo. Incline la secadora hacia un lado para que cruce entre ambas cojines superiores.
2. Establezca su secadora de nuevo en posición vertical.
3. Para asegurarse de que la secadora proporcione el rendimiento óptimo de secado, debe ser nivelado. Para minimizar las vibraciones, el ruido y el movimiento no deseado, el suelo debe ser una superficie perfectamente nivelada y sólida.
 - Ajuste las patas niveladoras sólo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.
4. Revise la sección "Drenaje" en la página 10 antes de instalar el sistema de escape. Instale la red de ductos desde la secadora hasta el cople mariposa. El extremo con reborde de las secciones del ducto deben apuntar hacia afuera de la secadora. NO utilice tornillos de metal cuando realice el montaje de los ductos. Estas juntas deben ser grabadas. Nunca utilice material flexible de plástico para el drenaje. Sugerencia para que las instalaciones queden bien ajustadas: Conecte una sección del sistema de escape a la secadora antes de ponerla en su lugar. Use cinta adhesiva para fijar esta sección a la secadora, pero no cubra las ranuras de ventilación en la parte trasera de la unidad en el gabinete de la secadora.

