

## GARANTÍA

**Descripción:** Parrillas de empotrar

**Modelos:** PK-607\*\*

\*\* Estos modelos pueden ser seguidos o no de alguna o algunas de las letras de la "A" a la "Z".

**KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.** Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación. Aplica a partir de la fecha de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo de instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos a partir de la fecha en que hubiera quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió o la factura recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

**Nota:** Si el sello del establecimiento que lo vendió no especifica la fecha en la que el consumidor recibió el producto, el consumidor deberá presentar la factura, recibo o comprobante objeto de la compraventa respectiva.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por el fabricante o el importador.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
4. En cualquiera de los centros de servicio autorizados podrán adquirirse consumibles, refacciones y partes.
5. Este producto es exclusivo para uso doméstico. No es para uso comercial o industrial.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas de las normales.
  - b) Cuando el producto no ha sido operado con el instructivo de uso en idioma español proporcionado.
  - c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por la empresa.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.
- Nota:** En caso de que la presente garantía se extravíara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota o factura respectiva.

PRODUCTO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_ No. DE SERIE: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_

CALLE Y NÚMERO: \_\_\_\_\_ COLONIA O POBLADO: \_\_\_\_\_

CIUDAD/CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_ FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA: \_\_\_\_\_

CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES	
Para mayores informes sobre un Centro de Servicio Autorizado cercano a tu domicilio	
Visita nuestro sitio web: <a href="http://www.koblenz.com.mx">www.koblenz.com.mx</a>	Escríbenos en Whatsapp: 55 7955 2874
Edo. de México (55)58-64-03-00	Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, México C.P. 54730
Encuétranos en:     @KoblenzMexico	

Fabricado por:

**KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.**

Av. Ciencia No. 28,  
Parque Industrial Cuamatla  
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México  
México, C.P. 54730  
Tel. (55) 5864-0300

Descubre más productos: [www.koblenz.com.mx](http://www.koblenz.com.mx)

**Thorne Electric, Co**

P.O. BOX 18363, San Antonio, TX,  
78218-0363 U.S.A. Tel: (210) 590-1226  
Fax: (210) 590-1258 • 1 (800) 548-5741  
Discover more products: [www.koblenz.com](http://www.koblenz.com)

Hecho en México / Made in Mexico



19-1280-00-7



## MANUAL DE USUARIO



Antes de operar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones de uso

**Parrillas de Empotrar**

Modelos: PK-607\*\*

\*\* Estos modelos pueden ser seguidos o no de alguna o algunas de las letras de la "A" a la "Z".

IMPORTANTE

## INDICE

---

Mensaje para el usuario .....	3
Características .....	3
Precauciones .....	4
Conozca su parrilla para empotrar .....	6
Instalación .....	7
Instrucciones de instalación .....	7
Ubicación .....	7
Instrucciones para empotrar en el mueble .....	8
Conexión de gas .....	9
Adaptación a gas natural .....	10
Regulación de los quemadores .....	10
Conexión eléctrica .....	11
Diagrama eléctrico .....	11
Como usar su parrilla .....	12
Instrucciones de mantenimiento y limpieza .....	13
- Parrillas de acero inoxidable .....	13
- Parrillas con cubierta de vidrio .....	14
- Parrillas con cubierta negra mate .....	15
Garantía .....	16

## PARA MODELOS CON CUBIERTA NEGRA MATE

### Para la limpieza de su cubierta:

1. Se recomienda utilizar agua tibia, jabón o detergente neutro (no abrasivo) y una fibra sintética (no metálica), enjuague y retire con un trapo limpio húmedo el excedente.
2. No utilice sosa cáustica, productos de limpieza abrasivos y fibras metálicas, de lo contrario se ocasionarán daños permanentes en su cubierta.

- ocasionan daños permanentes en las superficies donde son aplicados.
- Las bases y las tapas de los quemadores tienen que ser lavados a menudo con agua muy caliente y detergente teniendo el cuidado de quitar toda incrustación, tienen que ser secados cuidadosamente, y hay que controlar que ninguno de los agujeros de la base esté tapado, ni siquiera parcialmente.
- Cuando se presentan manchas en los quemadores por grasa o aceite quemados, sumérgalos en vinagre por 30 minutos y después lave.
- Para el caso de manchas difíciles o cochambre se recomienda usar un líquido quita grasa, posteriormente lavar con agua y jabón.
- Si aparecen manchas amarillas en la cubierta debido al calor de los quemadores, límpielos con líquido quita manchas para cubiertas de acero inoxidable (ver instrucciones de uso del fabricante del limpiador).
- No utilizar limpiadores a vapor.

### PARA MODELOS CON CUBIERTA DE VIDRIO

Asegúrese de evitar caídas de utensilios de cocina u objetos punzocortantes en la cubierta de vidrio.

Verifique que las parrillas individuales de fundición queden correctamente embonadas en el registro para evitar el juego de las mismas.

#### Para la limpieza de su cubierta:

- La limpieza debe ser con almohadilla o esponja o fibra "ANTIRAYAS" o "Cero Rayas"
- La limpieza debe ser inmediatamente después de haber usado la estufa (Dejando enfriar)
- Para manchas leves puede ser con un limpiador desengrasante, NUNCA limpiadores para horno y parrillas.
- Para manchas adheridas, éstas deben ser eliminadas con un RASPADOR de una sola cuchilla. SÓLO UTILICE esponja o fibra antirayas (Cero Rayas). NUNCA USE fibra metálica o fibra común, ya que generarán daños permanentes a la cubierta de vidrio.
- Las manchas de sarro que se generen por falta de limpieza, es posible eliminarlas con los siguientes productos:
  - Cerama Bryte Cook top
  - Weiman Glass Cook top
  - Weiman Cook Top MAX

## ¿QUE TIENE USTED EN SUS MANOS? \_\_\_\_\_

### ¡Felicidades!

Usted acaba de adquirir una **Parrilla de Empotrar Koblenz** que es garantía de calidad y durabilidad. Al escoger este nuevo producto, usted ha incorporado a su hogar una parrilla de empotrar que cuenta con un moderno diseño y el respaldo de una gran tecnología. Nuestros deseos son proporcionarle la máxima comodidad con una serie de beneficios que usted irá descubriendo y podrá apreciar.

Este manual le ayudará a conocer y utilizar en forma más efectiva su nueva parrilla.

### CARACTERÍSTICAS DE SU PARRILLA DE EMPOTRAR KOBLENZ

	PK-607**
Parrilla superior	Parrilla de hierro fundido
Encendido quemadores	Encendido integrado en perillas
Quegador Mini	1
Quegador Estándar	2
Quegador Jumbo	1

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

CARACTERÍSTICA	MODELOS
	PK-607**
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Corriente	5 mA

## PRECAUCIONES

Estimado cliente le agradecemos haber elegido nuestro producto. El uso de este aparato es sencillo; antes de instalarlo o utilizarlo, sin embargo, hay que leer atentamente este manual. Aquí podrá encontrar las indicaciones correctas para la perfecta instalación, uso y mantenimiento.

- Es muy importante que este manual de instrucciones se guarde junto con el aparato en caso de que pase a otra persona.
- La parrilla nunca debe utilizarse para calentar una habitación, esto es muy peligroso.
- Este es un producto fabricado exclusivamente para uso doméstico. No es de uso industrial, ni comercial.
- Debe ser utilizado por personas adultas. Vigile a los niños durante todo el tiempo de utilización de manera que no toquen las superficies calientes y no permanezcan cerca del aparato cuando se encuentre en funcionamiento.
- No instale su parrilla en un lugar en donde esté expuesta a corrientes de aire.
- Retire todos los materiales del empaque de su parrilla antes de usarse.
- Antes de realizar el mantenimiento o limpieza de su parrilla, debe apagar los quemadores, esperar a que se enfríen y desconectar eléctricamente la parrilla.
- Para las posibles intervenciones de reparación, diríjase siempre a un Centro de Servicio Autorizado Koblenz y exija refacciones originales. Las reparaciones efectuadas por personal no competente pueden ocasionar daños a la propiedad y/o a las personas.
- Se aconseja apagar el quemador correspondiente antes de retirar la olla o cualquier utensilio que esté sobre el quemador en funcionamiento.
- El uso prolongado del aparato de gas puede necesitar una ventilación suplementaria (apertura de una ventana o aumento de la aspiración forzada).
- Evite colocar utensilios que tengan fondo inestable y mangos salientes sobre los quemadores de cubierta.
- Cuando encienda un quemador, siempre verifique visualmente que las flamas de los quemadores hallan encendido.
- En caso de que se apague accidentalmente un quemador, cierre la perilla de control y sólo vuelva a encenderlo una vez que el lugar se haya ventilado adecuadamente.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

**NOTA:** Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

## ADVERTENCIA

**TENGA MUCHO CUIDADO DURANTE LA COCCIÓN CUANDO CALIENTE grasas y aceites, puesto que éstos, al sobrecalentarse pueden incendiarse.**

**TABLA DE CONTENEDORES  
(USAR UTENSILIOS CON FONDO PLANO)**

Quemadores (Diámetro de la tapa esmaltada) mm	Diámetro mínimo utensilios (mm)	Diámetro máximo utensilios (mm)
Mini (56)	120	160
Estándar (75)	160	180
Jumbo (100)	200	240

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### PARA MODELOS CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE

Antes de cualquier tipo de operación, desconecte el aparato del suministro de energía eléctrica.

Se aconseja lavar las partes esmaltadas con agua tibia y detergente. **No use productos abrasivos.** Lave frecuentemente la base de los quemadores con agua hirviendo y detergente, asegúrese de limpiar la salida de las flamas. Enjuague bien las partes de acero inoxidable y seque con un paño suave.

Para la limpieza de la parrilla de empotrar use esponjas o trapos poco húmedos; una cantidad excesiva de agua podría penetrar al interior estropeando las partes eléctricas.

Las parrillas superiores se pueden lavar en el lavavajillas. Para las manchas persistentes use los detergentes normales no abrasivos, productos específicos que se pueden encontrar en el comercio, o bien un poco de vinagre caliente.

Para una mayor duración del aparato es indispensable efectuar periódicamente una cuidadosa limpieza general teniendo en cuenta lo siguiente:

- Las partes en acero inoxidable y acero esmaltado tienen que ser limpiadas con un paño o esponja humedecida en agua y jabón neutro, nunca use limpiadores abrasivos ni corrosivos, fibras o líquidos limpiadores fuertes. Evite productos a base de cloro (lejía de algas, etc.), sosa cáustica o productos que la contengan ya que estos productos

## COMO USAR SU PARRILLA DE EMPOTRAR

En la zona de controles de la parrilla de empotrar se encuentran las perillas para el funcionamiento de los quemadores de gas.

### QUEMADORES DE GAS

Las perillas para la regulación de los quemadores se pueden girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj desde la posición de cierre hasta la posición de flama mínima y viceversa en el sentido opuesto (coloque el indicador en correspondencia de la posición que desea):

SIN SUMINISTRO DE GAS



SUMINISTRO MÁXIMO DE GAS



SUMINISTRO MÍNIMO DE GAS



### ENCENDIDO DE LOS QUEMADORES

Oprima la perilla y gírela al mismo tiempo (sin dejar de presionar) a la posición de máximo.

En el caso de una falla en el suministro de energía eléctrica hay que efectuar las operaciones descritas acercando al quemador un cerillo o un encendedor.

En caso de apagado accidental de un quemador o de que no se haya logrado encender, cierre la perilla y sólo vuelva a encenderlo una vez que el lugar se haya ventilado adecuadamente. Una vez encendido, regular la flama de acuerdo con las necesidades. Para interrumpir la alimentación de gas, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición de apagado.

**NOTA: El encendido de sus perillas es por medio de interruptores de presión por lo que para encender la chispa es necesario mantener presionada la perilla, para desactivarla solo deje de presionar.**

### CONSEJOS PARA EL USO DE LOS QUEMADORES A GAS

Para obtener menor consumo de gas y un mejor rendimiento, se aconseja utilizar utensilios de diámetro adecuado a los quemadores evitando que la flama sobresalga del fondo de las mismas (para ello véase la tabla de contenedores). Utilice solamente utensilios con fondo plano.

Se aconseja también, que una vez que comience a hervir un líquido, regule la flama a un nivel inferior y suficiente para mantener el hervor.

## ADVERTENCIA SI HUELE A GAS:


- ABRA LAS VENTANAS.
- NO TOQUE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.
- APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.
- LLAME INMEDIATAMENTE A LA CENTRAL DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.

## PARA SU SEGURIDAD:


- NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUIDOS FLAMABLES EN LA CERCANÍA DE SU APARATO.
- LOS MUEBLES QUE SE INSTALEN JUNTO A LA PARRILLA DE EMPOTRAR, ASÍ COMO EL PISO, DEBEN RESISTIR UNA TEMPERATURA DE 95 °C, SIN DEFORMARSE.
- NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACTOR DE AMBIENTE.

# CONOZCA SU PARRILLA DE EMPOTRAR

CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE  
Y NEGRA MATE




- A. Quemadores
- B. Tapa esmaltada
- C. Parrillas de quemadores
- D. Perillas



- 1. Flama máxima
- 2. Flama mínima
- 3. Quemador a encender
- 4. Quemador apagado
- 5. Encendido eléctrico


Modelo	Longitud (mm)	Profundidad (mm)	Ancho (mm)
PK-607	600	510	90

**NOTA:**  
6 La ilustración sólo es representativa



Anillo regulador

Si el quemador presenta puntas amarillas se requiere aumentar la entrada de aire primario. Si las flamas se desprenden del quemador o se apagan, debe reducir la entrada de aire primario.




Para la regulación, retire los quemadores y afloje con la mano en sentido contrario a las manecillas del reloj, el tubo regulador el cual sale junto con el anillo regulador de aire. Desplace hacia abajo si requiere más aire y hacia arriba si requiere disminuir. Coloque nuevamente el tubo regulador en la estufa apretando firmemente con la mano en sentido de las manecillas del reloj, coloque los quemadores y enciéndalo. Se tienen que obtener flamas azules.

**Nota:** Se recomienda que esta operación la realice un técnico calificado.


## CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conecte la parrilla de empotrar a un contacto aterrizado de 127 V~ 60 Hz
- La instalación y conexión apropiada es su responsabilidad.
- No utilice extensiones o cables de un calibre menor a 18 AWG, para evitar posibles calentamientos o quemaduras.
- La clavija de esta parrilla de empotrar tiene tres puntas (aterrizado) y debe conectarse a un tomacorriente de pared con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas. Si no tiene un tomacorriente de este tipo, recomendamos que lo instale un electricista debidamente calificado de acuerdo con las normas y disposiciones del código eléctrico nacional.



**Nota:** Bajo ninguna circunstancia remueva o corte la punta de tierra de la clavija.

## DIAGRAMA ELÉCTRICO



1. Verifique que su instalación de gas cuente con un regulador (no proporcionado), si no es así, instale uno a la línea principal.
  2. Continúe con tubo de cobre de 3/8 de pulgada de diámetro, con campanas de 3/8 de pulgada en los extremos.
  3. Verifique que en el extremo para la conexión de su parrilla en su línea principal de gas cuente con una válvula de paso (no proporcionada), si no es así, instálela.
  4. Continúe con tubo de cobre flexible de 3/8 de pulgada de diámetro con campanas de 3/8 de pulgada en los extremos.
  5. Conecte la terminal campana de 3/8 de pulgada del tubo flexible al cople-niple instalado en su parrilla de empotrar.
- Selle todas las conexiones.
  - Cheque con agua jabonosa que no existan fugas.
  - Si la instalación no es nueva, limpie los tubos de cobre para evitar que se tapen las espreas.

**NOTA:**


- Nunca utilice manguera flexible con y sin recubrimiento de alambres de acero inoxidable para su instalación.
- El uso de un aparato a gas produce calor y humedad en el lugar de instalación. Asegure una buena ventilación de la habitación.

### ADAPTACIÓN A GAS NATURAL

- Sustituya las espreas de gas L.P. por las espreas para gas natural (proporcionadas con su parrilla de empotrar) de acuerdo a la siguiente tabla:

QUEMADOR (Diámetro de la tapa esmaltada)	NÚMERO MARCADO EN LA ESPREA
	Gas Natural
Mini (diámetro: 56 mm)	72
Estándar (diámetro: 75 mm)	118
Jumbo (diámetro: 100 mm)	132

### REGULACIÓN DE LOS QUEMADORES



Tubo regulador

Los quemadores de su parrilla están regulados, sin embargo, debido a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar y variaciones en el suministro de gas, se puede originar una mezcla pobre de oxígeno generando en los quemadores superiores puntas amarillas en las flamas; por consiguiente es necesario regular la entrada del aire primario como a continuación se menciona a fin de obtener una flama de color azul.

## INSTALACIÓN

- Lea completamente este **MANUAL** antes de solicitar la instalación de su Parrilla de Empotrar y proceder a su uso.
- La instalación y/o conexión apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado debe instalar esta parrilla de empotrar.
- Se recomienda realizar la reparación de su parrilla de empotrar a través de los **Centros de Servicio Autorizados Koblenz**.
- Retire los elementos de empaque y coloque los accesorios de la parrilla de empotrar.
- Antes de instalar su parrilla de empotrar, verifique qué tipo de gas se surte en su domicilio.
- La instalación debe ser realizada por una persona capacitada, instale los gabinetes y campana de la cocina por encima de la parrilla de empotrar, en la distancia indicada por el fabricante.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

A continuación damos las instrucciones para el técnico calificado a fin de que las operaciones de instalación, regulación y mantenimiento se lleven a cabo de la manera correcta.

### UBICACIÓN



- El aparato puede instalarse y operar solamente en locales permanentemente ventilados de acuerdo con las prescripciones de las normas vigentes. La corriente natural de aire tiene que llegar por vía directa a través de aberturas permanentes en las paredes del local que hay que ventilar que den al exterior o bien por medio de conductos de ventilación individuales o colectivos ramificados.
- Las aberturas de ventilación tienen que prever una sección útil y no deben ser obstruidas accidentalmente (protección con rejillas o redes metálicas).
- La corriente de aire se puede obtener también indirectamente desde locales adyacentes al de la instalación, siempre y cuando estos locales estén dotados de ventilación directa, que no sean ambientes con peligro de incendio o destinados a dormitorio.
- La corriente de aire entre el local adyacente y el local de instalación tiene que producirse libremente por medio de aberturas permanentes (que se pueden obtener ampliando oportunamente la rendija entre la puerta y el suelo).
- El local de instalación tiene que prever un sistema de evacuación de los humos de combustión hacia el exterior que se puede obtener por medio de una campana o de un extractor.

## INSTRUCCIONES PARA EMPOTRAR EN EL MUEBLE

Las parrillas (Fig 1) están diseñadas para ser empotradas en muebles de 550 mm de profundidad mínima.


Las dimensiones del corte para empotrar en su mueble se muestra en la figura 1 donde también se han indicado las distancias mínimas que hay que tener en cuenta entre el corte para empotrar y las posibles paredes laterales y traseras.

Se puede empotrar en cualquier tipo de muebles cuyas paredes resistan una temperatura de 95°C. Evite instalar la parrilla cerca de materiales inflamables (por ejemplo cortinas, estropajos, etc.)



### ADVERTENCIA

NO OBSTRUYA LAS RANURAS DE VENTILACIÓN que se encuentran en la parte inferior de su parrilla. Asegúrese de que tengan ventilación.



EL OBSTRUIR LAS RANURAS DE VENTILACIÓN PODRÍA GENERAR PROBLEMAS DE COMBUSTIÓN DEL QUEMADOR QUE DERIVEN EN UNA ACUMULACIÓN DE GASES NOCIVOS.

### IMPORTANTE

CUALQUIER PROBLEMA QUE EL PRODUCTO PRESENTE A CONSECUENCIA DE UNA INCORRECTA INSTALACIÓN, NO ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.

Para empotrar en el mueble le sugerimos seguir los siguientes puntos

- Haga el corte de la cubierta de su mueble de acuerdo a las dimensiones e indicaciones mostradas en la figura 1.
- Adhiera la junta de sellado que le es proporcionada con su parrilla en todo el perímetro del agujero generado teniendo cuidado de que los extremos no se superpongan.
- Introduzca la parrilla en el agujero generado en el mueble teniendo cuidado con el centrado.
- Fije la parrilla al mueble con las 4 abrazaderas y 4 pijas que le son proporcionadas. Coloque las abrazaderas e introduzca las pijas, atornillándolas en los agujeros que están en la base de la parrilla de empotrar.
- Al apretar las pijas, las abrazaderas jalarán la parrilla hacia la cubierta del mueble con lo que la junta de sellado se comprimirá y sellará.


## CONEXIÓN DE GAS

- Lea completamente este **MANUAL** antes de solicitar la instalación de su parrilla y proceder a su uso.
- La instalación y/o conexión apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado debe instalar la parrilla de empotrar.
- Antes de instalar su parrilla de empotrar, verifique qué tipo de gas se surte en su domicilio.

### ADVERTENCIA

La parrilla de empotrar está diseñada para trabajar a una presión de operación de 2,75 kPa para Gas L.P. y a 1,76 kPa para Gas Natural.

Esta parrilla de empotrar está ajustada para trabajar con Gas L.P., si necesita usar Gas Natural, el técnico calificado debe atender las indicaciones del apartado "Adaptación a Gas Natural".



Nota: Conexiones no proporcionadas